

Impressora L42

- 1- No Windows 8, posicione o ponteiro do mouse no canto inferior direito, até o ícone de “**Ajustes**” (settings) aparecer, e clique nele.




Impressora L42

2- Clique em “Alterar configurações do PC” (Change PC Settings).




Impressora L42

3- Clique na opção: “Geral”, e escolha “Reiniciar agora” (Restart Now)




Impressora L42

4- Clique em “**Defeitos e Soluções**” (Troubleshoot)




Impressora L42

5- Clique no botão “Opções Avançadas” (Advanced Options)




Impressora L42

6- Clique em “Configurações de Inicialização” (Startup Settings)




Impressora L42

7- Clique em “Reiniciar” (Restart)



Impressora L42

- 8- Após o computador reiniciar, pressione a tecla “F7”: **Desabilitar reconhecimento de assinatura digital** (Disable driver signature enforcement).



- 9- Faça o download do novo Driver na página da impressora L42, no lado esquerdo inferior, em **Download Center**: <http://bit.ly/SEfCbU> (caso já tenha o arquivo de driver, pule para o passo 11)
- 10- Descompacte o arquivo **Driver L42_BR V2.03**
- 11- Através do Windows Explorer, selecione a seguinte pasta: **Driver L42_BR V2.03**
- 12- Com o botão direito do mouse, clique em **Setup**, e escolha a opção: **Executar como administrador**
- 13- Siga as instruções de instalação do software.